

STORAGE ラテラル・クリアケースキャビネット組立説明書

付属部品表

- ・組立前に部品の数を確認してください。
- ・二人以上で組立てください。


部 品 名	イ ラ ス ト	H1100 ラテラル3段	H1100 クリアケース
棚 板			2
棚 爪			8
仕 切 り 板		6	
連結穴キャップ φ8.5用		12	12

組立前用意(付属されていません)



+ドライバー

下置き用(付属品)




L型レンチ

(H:高さ)


部 品 名	イ ラ ス ト	H1100 ラテラル3段	H1100 クリアケース
十字穴付トラス小 ネジ M6x10		4	4
フランジ付六角袋 ナット M6		4	4
L 型 レ ン チ (呼び5)		1	1

ラテラル保管庫の組み立て方


1 セーフティロック誤作動防止解除方法



2 レベル調整と連結方法について




3 仕切り板の取付け




手順①、仕切り板を手前から差し込みます
手順②、回転させながら下ろします

※組立作業は、部材・部品の取扱いに注意してください。

クリアケースキャビネットのレベル調整と連結方法




レールの外し方



※下段のレールは、取りはずしにくい時は
L型レンチや細い棒状のもので爪を上げて下さい

上下及び左右連結の仕方



①本体設置完了後、ネジaとナットbで上下左右の連結を行ってください

②連結後、連結しない面に連結穴キャップを取付けます

注1: ラテラルキャビネットは、引出しを取り外してから連結を行ってください

注2: クリアケースキャビネットは、トレー及び樹脂レールを取り外してから連結を行ってください

△ 上下連結の高さは最大2250mm以上にならないようにしてください

7、末永くご使用いただくためのご注意

- ・直射日光・暖房設備などの近くを避けてください。変色・変形の原因になります。
- ・この商品は室内・屋内用です。屋外の使用や水ぬれは、故障や錆び・変色の原因になります。
- ・収納物が棚板からはみ出さないようにしてください。扉の開閉や施錠の妨げになったり故障や破損の原因になります。
- ・スペアキーは、施錠する本体の中には入れないでください。万一の紛失に備えて、必ず別の場所に保管してください。
- ・鍵を紛失したときは、鍵番号を確認の上、お買い上げの販売店へ合鍵の作製をご注文ください。
鍵番号は、鍵穴の周辺に刻印されています。
- ・ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

8、保証と修理について

■保証項目

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに基づき、ご購入日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変色、退色や磨耗。
2年	機械・可動部	引出し・スライド機械・扉の開閉、錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

- 1.保証項目は日本国内においてのみ有効となります。
- 2.保証期間経過後の修理は有料にて承ります。
- 3.保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 - ・火災、天災による損傷の場合
 - ・使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
- 4.保証は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものです。24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。お手入れやメンテナンスが行われていることが前提となります。

9、製品の仕様に関するお問合せ先

製品の仕様に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号を御確認の上、ご購入店・または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター ☎0120-432-298

【受付時間】月曜日～金曜日 AM9:00～12:00/PM1:00～5:00（土・日・祝祭日及び弊社指定定休日を除く）

10、お見積り（商品・修理・パーツ）の御相談について

お見積りに関する御相談は、商品のご購入店にお問合せください。なお、上記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしていません。

JOIFA登録番号

JOIFA 331

プラス株式会社

ホームページアドレス <http://www.plus.co.jp/>

PLUS

取扱説明書

保管用

組立収納庫

このたびは、本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
なお、この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

1、安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、ご使用者や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

奥行350mmタイプをご利用のお客様へ

- 奥行350mmタイプは転倒防止対策が必須となります。
付属の専用安定脚の取付を必ずお願いします。
倒れてきてけがをするおそれがあります。
- 壁面へ固定する際は同梱されている専用壁固定金具をご利用ください。



警告

取扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

- 上下左右等複数で使用する時は、上下連結・左右連結をしてください。
連結されていないときは、開閉時に倒れてきてけがをすることがあります。
- ラテラル保管庫は、単体で使用しないでください。
上下連結の有無に関わらず横連結2連以上で連結してください。連結していても同時に2つ以上の引出しを引き出さないでください。引き出した際に倒れてけがをすることがあります。
- 引出しの上段だけ収納したり、引き出しの手前だけに収納しないでください。
倒れてきてけがをするおそれがあります。収納物は、最下段の引出しから順に入れてください。
- 上下連結の高さは最大2250mm以上にならないようにしてください。
倒れてきてけがをするおそれがあります。
- 異常を発見したままで使用しないでください。
本体が壊れてけがをするおそれがあります。
- 廃棄する時は、専門業者にお任せください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。




注意

取扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
- 引出しなど可動部のすきまに手や指を入れないでください。
手や指をはさんで、けがをすることがあります。






注意

取扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

- 危険物（壊れ物、薬品、生き物など）を収納しないでください。人体や衣服を傷つけることがあります。
- 現金や貴重品を入れないでください。簡易施錠であるため、工具などによる破壊には耐えられません。
- 棚板・底板には、最大積載質量を超えてものをのせたり、入れたりしないでください。故障の原因になります。

均等にのせたときの1個当たりの耐荷重

棚板・底板（オープン・引き違い・両開き）	40Kg (392N)
引出し	40Kg (392N)
クリアケース	5Kg (49N)
クリアケース棚板	7Kg (68.6N)



- 両開き扉は、隣の収納庫に当たるまで開けないでください。破損や故障の原因になります。
- 商品の分解や改造はしないでください。けがや故障の原因になります。
- 本体移動時は、引出しや棚の収納物を全て取り出してください。収納物が落ちてけがをする恐れがあります。
- 棚板の高さの変更は、収納物を取り出してから行ってください。収納物が落ちてけがをすることがあります。
- 収納物は棚板、引出しからは、はみ出さないこと。開閉、ラッチ、施錠等の機能障害となり、収納物を破損させる原因になります。

- 本体や棚板の上に乗らないでください。踏み台の代わりにしないでください。転倒やけがの原因になります。

- 溶接やナットのゆるみ、ビスの欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。

- そのまま使用すると、商品の破損によりけがをすることがあります。
- 扉や引き違い戸、引出しを施錠するときは、全ての扉や戸、引出しが完全に閉まっていることを確認してから施錠してください。少しでも開いている時に錠を回すと施錠できない、または破損や錠の閉じ込み等の原因になります。

- 可動部に注油しないでください。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。

- 用途以外で使わないでください。けがをすることがあります。



2、主な材質

鋼板塗装仕上げ	本体・棚板・扉・引出し	ABS樹脂	取っ手
EVA樹脂	キャップ類	POM樹脂	ラッチ機構部
PP・PS樹脂	クリアケース、トレーレール	ZDC2ダイキャスト	鍵

3、健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1.製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。


2.温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

4、ご使用方法


1.ラッチ機構

両開き・ラテラルキャビネットには、ラッチ機構が付いています。扉・引出しを閉めるときラッチの掛りを確認してください。（閉めるとき、カチッと音がします。）外れていると、他からの振動などで開いてくることがあります。



2.セーフティロック機構

ラテラルキャビネットには、セーフティロック機構が付いています。1つの引き出しを引き出しているときは、他の引出しが開くことがなく転倒防止になっています。



5、故障かな?と思った時は

こんな症状	処置方法
・扉が閉まらない。開きにくい場合がある。	収納物がはみ出したり、こぼれ落ちたりしていませんか。取り除いてください。
・鍵がかからない。	扉がきちんと閉まっていますか。 収納物がはみ出して、扉の動きを妨げていませんか。取り除いてください。 本体にゆがみがでていませんか。扉目地が水平になるところで施錠してください。
・棚板がグラグラ（ガタガタ）する。	棚爪は側板スリットと棚板にきっちり入っていますか。また、4箇所とも同じ高さになっていますか。

以上のことを処置しても直らない時は、お買い上げの販売店にご相談ください。

6、お手入れのしかた

■汚れの落とし方

- ・日常のお手入れは、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。
- ・汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

1. うすめた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
3. 乾いた柔らかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

▲注意

水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。ざびや変色の原因になります。

